

FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

MANUAL DEL USUARIO

REV 161117




RECEPTOR DE TV DIGITAL


FT-TV-1SEG IV

Presentación	2
Contenido del embalaje	3
Visión General	4
Conexiones	5
Control Remoto	6
Busca de Canales	7
Lista de canales	8
Menú de configuración	9
Especificaciones técnicas	10
Problemas y soluciones	11
Garantía	12


- Felicitaciones por adquirir el receptor de TV FT-TV-1SEG IV compatible con el sistema brasileño ISDB-T.
- Por favor, lea este manual atentamente antes de instalar su dispositivo.
- Mantenga este manual para consulta de los procedimientos de funcionamiento y de las informaciones de seguridad.
- Para evitar riesgos de accidentes y potencial violación de las leyes en vigor, la funcionalidad de la TV nunca deberá ser usada durante la conducción del vehículo.
- Recordamos que la instalación de su dispositivo sea hecha por un profesional con experiencia en el área de instalación de accesorios automotores.
- Esté atento para desconectar el polo negativo de la batería antes de la instalación, esto irá reducir cualquier posibilidad de daños en su dispositivo.
- Esté atento en la conexión apropiada de los cables, de acuerdo con el diagrama. Conexiones incorrectas pueden resultar en mal funcionamiento o daños del aparato y de componentes eléctricos del vehículo.
- Al hacer las conexiones en el sistema eléctrico del vehículo, esté atento a los componentes instalados de fábrica, como computador del auto, etc. No use estos cables para la conexión del aparato. Al conectar en terminal con fusible, atente si la corriente irá suplir todos los equipos. Fallas en el suministro de energía pueden generar problemas en el equipo.
- Atención para que los cables del vehículo no toquen la carcasa del equipo, caso entren en contacto, con la trepidación del vehículo los cables pueden cortarse generando corto circuito. Recuerde dejar espacio en el paisaje de los cables para prevenir contacto entre los cables del vehículo y el equipo.




1 Receptor FT-TV-1SEG IV




2 Antena del Vidrio




3 Conectores de instalación




4 Extensor IR




5 Control Remoto




6 Manual del Usuario



1. Conector de alimentación, Salida AV y Entrada IR
2. Conexión de antena
3. LED, Acceda cuando el receptor está conectado






Al conectar el receptor FT-TV-1SEG IV por primera vez será necesario hacer la búsqueda de canales para memorizar los canales de su región.

La búsqueda de canales debe ser hecho siempre que se cambie para una nueva ciudad.


Para hacer la búsqueda de canales basta presionar la tecla  del control remoto y esperar hasta que el receptor memorice todos los canales disponibles.



Observación importante: Para una mejor recepción de los canales es recomendado hacer la Búsqueda de canales en un área abierta y con buena calidad de señal.


Lista de canales

Presione el botón OK del control remoto para abrir la lista de canales, en seguida utilice las teclas CH+ o CH- para navegar entre los canales y presione la tecla OK para seleccionar el canal deseable.



Para salir de lista de canales presione la tecla  del control remoto.

Presione el botón  2 veces del control remoto para acceder al menú de ajuste para la TV Digital.



Legendas (Subtítulos)

Utilice para conectar o desconectar la visualización de los subtítulos (Closed Caption) cuando disponible en el canal.

Padrão de fábrica (Padrón de Fabrica)

Restaura todas las configuraciones para el padrón de fábrica.

Informações do Sistema (Informaciones del Sistema)

Acceda para visualizar informaciones de versión del Software y del Hardware

Especificações Técnicas	
Tensión de Operación	7 ~ 18V
Corriente de Operación	200mA
Potencia	2,5W
Temperatura de operación	-30 ~ 80°C
Temperatura de Almacenamiento	-40 ~ 85°C
Salida de Video	CVBS, NTSC
Decodificación de Video	MPEG-1/2/4, H2.64, WMV9
Amplitud de Video	1 Vp-p / 50 Ohm
Decodificación de Audio	MP3, AAC, MPEG4-AAC, MPEG-BSAC
Frecuencia de Entrada	473.143 ~ 803.143 MHz
Impedancia de antena	50 Ohm
Sensibilidad	≤-96 dBm
Dimensiones de la Central	80x50x22,5 mm

Problema	Posible Causa	Solución
Led del módulo apagado	TV sin alimentación	Confirmar con el multímetro el voltaje en los cables de alimentación (negro y rojo)
Mensaje “Sin Canal”	Ningún canal memorizado en la TV	Haga la búsqueda de los canales utilizando la tecla SCAN del control remoto
Tv sin audio y video	Cabos RCA's desconectados o con mal contacto	Verificar las conexiones RCA's
	Receptor de TV en modo “Stand-by”	Presione la tecla “POWER” del control remoto
Canal seleccionado mostrando solamente “Sin Señal”	Conexión de antena	Verificar conexión y cables de la antena
	Local de instalación de las antenas	Busque un local mejor para la instalación de la antena
Aparece imagen más esta sin audio	Conexión de los RCA's de audio	Verifique las conexiones de los cables RCA's
	Volumen de la TV baja o función MUTE habilitada	Ajuste el volumen por el control remoto y certifique que la función MUTE este desconectada
Control remoto no responde a los comando	Control no está direccionado para el sensor IR de la TV	Utilice el control remoto direccionado para el sensor IR de la TV
	Batería del control remoto débil	Cambie la batería del control remoto
	Control remoto posible con defecto	Contactar soporte técnico

FAAFTECH garante a sus clientes el plazo de 01 (un) año contra defecto de materia prima y de fabricación, comprobada mediante la presentación del respectivo Boleto fiscal del revendedor al consumidor y de este certificado de garantía debidamente rellena, observando lo que sigue:

1. **FAAFTECH** declara la Garantía nula y sin efecto si es constatada por ella, o por la asistencia técnica que el aparato sufrió daños causados por mala utilización, por instalación inadecuada, accidentes (caída, golpes, etc.), o aún señales de haber sido violado, ajustado o arreglado por personas no autorizadas.

2. El **Certificado de Garantía** solo tendrá validez cuando relleno junto con el Boleto Fiscal de la Venta al consumidor del Aparato y con N° de atendimento generado a través de nuestro Suporte Técnico al cliente a través de los siguientes números: 0800 603 2330 (solamente teléfono fijo) o de 55 62 32414600 de lunes a viernes de las 08:00 a las 18:00 horario de Brasilia;

3. Los Arreglos y manutención de aparatos en garantía, serán de competencia exclusiva de la asistencia FAAFTECH;

4. Productos con número de serie adulterado o ilegible también no serán aceptados por la presente garantía;

5. Los gastos con transporte, seguro y embalaje no están incluidas por esta garantía, siendo de responsabilidad exclusiva del propietario;

FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

CERTIFICADO DE GARANTÍA
APARATO: FT-TV-1SEG IV

1 AÑO

NOMBRE DEL COMPRADOR:

TELÉFONO: ()

CIUDAD:

ESTADO:

DIRECCIÓN:

FECHA DE COMPRA:

BOLETO FISCAL:

N° DE SERIE:

N° DE ATENDIMIENTO:

Atención: Este Certificado de Garantía solo tiene validez cuando relleno y acompañado de la factura correspondiente. Consérvelo en su poder.



Soporte técnico

0800 603 2330 o (62) 3241-4600

suporte@faaftech.com.br

www.faaftech.com.br

Atendimento de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horario de Brasilia

¡Nos acompañe en las redes sociales!

