

## 1. Características

Fechamento dos vidros e teto solar<sup>1</sup> com um toque no controle remoto;

Abertura dos vidros e teto solar<sup>1</sup> com três toques no controle remoto;

Rebatimento dos retrovisores simultâneo ao fechamento dos vidros<sup>2</sup>;

Abertura dos retrovisores com um toque no controle remoto<sup>2</sup>;

Tecnologia CAN-Bus;

Mantém a função antiesmagamento original de fábrica;

Instalação Plug and Play, mantendo intacta a originalidade do veículo;

Chicotes com exclusiva proteção por malha de nylon expansiva;

Consumo em Stand-by: 80uA

3 anos de garantia contra defeito de fábrica;

<sup>1</sup>Desde que possua teto solar de fábrica

<sup>2</sup>Desde que possua rebatimento elétrico de fábrica

## 2. Compatibilidade

Escaneie o QR Code ou acesse o link para acessar a página do site e ter acesso a lista atualizada dos Carros Compatíveis:



<https://www.faafttech.com/produtos/automacao-e-conforto/ft-ac-hnd1>

## 3. Itens Inclusos

x1 Interface FT-AC-HND1

x1 Chicote de instalação

x1 Manual de instalação


## 4. Precauções

A instalação deste produto deve ser feita por um profissional com experiência em instalação de acessórios.

Faça toda a instalação com a ignição do veículo desligada.

A Faafttech Tecnologia LTDA não se responsabiliza por nenhum dano ocasionado por erros de instalação ou por utilização inadequada.

## 5. Funcionamento



### Fechamento dos Vidros, Teto Solar<sup>1</sup> e Retrovisores<sup>2</sup>

Pressione a tecla Travar do controle remoto para fechar o veículo e automaticamente fazer o fechamento dos vidros e do teto solar<sup>1</sup> e o rebatimento dos retrovisores<sup>2</sup>.

Caso seja detectada alguma resistência durante o fechamento de um dos vidros e(ou) do teto solar<sup>1</sup>, será acionado a função antiesmagamento para proteção contra acidentes. Uma vez acionado a função antiesmagamento, o fechamento do vidro e(ou) teto solar<sup>1</sup> será imediatamente interrompida e o vidro se abrirá e só fechará novamente ao fazer um novo pressionamento da tecla Travar do controle remoto.

### Abertura dos Vidros, Teto Solar<sup>1</sup> e Retrovisores<sup>2</sup>

Pressione a tecla Destruvar do controle remoto para abrir o veículo e automaticamente fazer a abertura dos retrovisores<sup>2</sup>.

Para fazer a abertura dos vidros e do teto solar<sup>1</sup>, pressione a tecla Destruvar do controle remoto 3x dentro de 4 segundos.



#### **ATENÇÃO**

- Certifique-se de que os passageiros estejam afastados dos vidros e do teto solar<sup>1</sup> antes de fechá-los.
- Sempre observe atentamente e certifique-se do fechamento total dos vidros ao travar o veículo.
- Após a instalação da interface em alguns modelos de carros, a buzina soará um Bip ao travar o carro pelo controle remoto.

<sup>1</sup>Desde que possua teto solar de fábrica


<sup>2</sup>Desde que possua rebatimento elétrico de fábrica

## 6. Diagrama de Instalação



### DIP1 Pra cima e DIP2 Pra baixo

Para carros sem rebatimento dos retrovisores pelo controle remoto de fábrica



### DIP1 e DIP2 Pra cima

Para carros com rebatimento dos retrovisores pelo controle remoto de fábrica

### ⚠ ATENÇÃO

- Faça a instalação com a ignição desligada.
- Para fazer a instalação da interface, basta remover o teclado dos vidros elétricos da porta do motorista.

## 7. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas entrar em contato com nosso Suporte Técnico através do:

Telefone: 0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

E-mail: [sac@faaftech.com](mailto:sac@faaftech.com)

Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 e Sábado das 08:00 às 12:00 horário de Brasília.